

Purge automatique du condensat au démarrage et vidange à l'arrêt de l'installation

Le ressort de pression dans l'organe de fermeture maintient le purgeur en position ouverte lorsque l'installation est sans pression

Le réglage d'usine garanti la fermeture du purgeur de démarrage à une pression différentielle $\geq 1,5$ bar

Autres valeurs sur demande entre 0,5 bar et 2 bar

Des éléments bimétalliques assurent une pression de fermeture constante du purgeur

Montage dans toutes les positions (pour une exécution de protection contre le gel, nous consulter)